

活性炭の抜き出し及び充填方法

1. 活性炭の抜き出し

- ①活性炭の抜き出しは、特殊吸引車を使用してください。
- ②活性炭の交換作業では、多量の埃が出ます。保護具の着用、養生シートを敷く等の対策を行ってください。
- ③吸着塔の「M－2 取出口」の蓋を開けてください。中のスライドゲートを取ることで下段の活性炭が流れ出しますので注意してください。また、上部活性炭は「M－1 充填口」から抜き出すことも可能です。上段の活性炭を下段に落とす場合は、上段受け皿にある「活性炭落とし口」のスライドゲートを取り外してください。
- ④活性炭を抜き出し吸着塔の底を点検し、異物がある場合や、埃が多量にある場合は活性炭の受けを外し清掃してください。

2. 活性炭の充填

- ①吸着塔の「M－1 充填口」の蓋を開けてください。なお、作業は高所作業となりますので、転落、落下等に十分注意して行ってください。
- ②上部活性炭受け皿にある「活性炭落とし口」のスライドゲートを取り外してください。（「M－2 取出口」から塔内に入り取り外してください。また、「M－2 取出口」のスライドゲートは取り付けてください。）
- ③所定の活性炭の半数を「M－1 充填口」から静かに充填し、「活性炭落とし口」から下段に落としてください。充填後、活性炭上面をできるだけ平滑にしてください。
- ④「活性炭落とし口」のスライドゲートを閉め、残りの半数を上段に充填してください。
- ⑤「M－1 充填口」、「M－2 取出口」の蓋をしっかりと閉じてください。