

数量総括表

[illegible]

001

变更次数：0

[illegible]

数量計算書 1

002

A1	表層
----	----

測 点	点間距離	巾	平積				摘 要
NO 0	0. 00	7. 000					
NO 1	20. 00	7. 000	140. 000				
NO 2	20. 00	7. 000	140. 000				
NO 3	20. 00	7. 000	140. 000				
NO 4	20. 00	7. 000	140. 000				
NO 5	20. 00	7. 000	140. 000				
NO 6	20. 00	7. 000	140. 000				
NO 7	20. 00	7. 000	140. 000				
NO 8	20. 00	7. 000	140. 000				
NO 9	20. 00	7. 000	140. 000				
NO 10	20. 00	7. 000	140. 000				
NO 12	40. 00	7. 000	280. 000				
計			1680. 000				

数量計算書 2

003


名 称	左 側	数 量	右 側	数 量
積算数量 L11 区画線		240.000		
	NO 0	～NO 12		240.000

数量計算書 3

004

殻運搬	A1	1680.000	*	0.050	=	V1	84.000
外側線	L1	240.000	*	2.000	=	L0	480.000
中央線	L1	240.000	=	L2	240.000		

終点用




起点用



6文字 R8舗装補修
2文字 終点
1文字 ←
8文字 L=100.0m
11文字 No. 302+0.0m
3文字 群馬県
31文字 終点合計

6文字 R8舗装補修
2文字 起点
1文字 ←
8文字 L=100.0m
11文字 No. 301+0.0m
10文字 密AS(改 I 13) 5
3文字 群馬県
41文字 起点合計



真鍮φ10cm 厚1.5cm 脚長9cm ラウンドタイプ

除雪の支障にならないよう舗装面から下げて設置の事。

舗装板を設置するのは車道舗装のみ、(路肩舗装及び歩道舗装除く)の舗装新設及び舗装補修とする。

起点板の延長は上段に起点から終点までの延長を記載し

中間点(舗装構成変化点)がある場合には中間点までの延長を下段に記載する。


中間点板の延長は、次点(中間点、終点)までの延長を記載する。

終点板の延長は起点までの延長を記載する。


複数工区ある場合には工区毎に設置する。

No.は道路台帳付図の地点標番号を記載する。

終点用




起点用



6文字 R8舗装補修
2文字 終点
1文字 ←
8文字 L=140.0m
12文字 No. 304+40.0m
3文字 群馬県
32文字 終点合計

6文字 R8舗装補修
2文字 起点
1文字 ←
8文字 L=140.0m
11文字 No. 303+0.0m
10文字 密AS(改 I 13) 5
3文字 群馬県
41文字 起点合計



真鍮φ10cm 厚1.5cm 脚長9cm ラウンドタイプ

除雪の支障にならないよう舗装面から下げて設置の事。

舗装板を設置するのは車道舗装のみ、(路肩舗装及び歩道舗装除く)の舗装新設及び舗装補修とする。

起点板の延長は上段に起点から終点までの延長を記載し

中間点(舗装構成変化点)がある場合には中間点までの延長を下段に記載する。

中間点板の延長は、次点(中間点、終点)までの延長を記載する。

終点板の延長は起点までの延長を記載する。

複数工区ある場合には工区毎に設置する。

No.は道路台帳付図の地点標番号を記載する。